

MANUALE DI ISTRUZIONI

MANUALE ISTRUZIONI GENERATORI DI ARIA CALDA INDUSTRIALI TUBOLARI A BASAMENTO MODELLI : IH/EST 100 - 150



nº 6860144 Aggiorn. 11/2004





INDICE

1 INFORMAZIONI GENERALI	2
1.1 AVVERTENZE GENERALI	2
1.2 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
1.3 DATI TECNICI MODELLO IH / EST 100	
1.4 DATI TECNICI MODELLO IH / EST 150	5
1.5 ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE	
1.6 COMBUSTIBILI UTILIZZABILI	
1.7 DISIMBALLO DEL GENERATORE	
1.8 PANNELLO COMANDO	
1.9 SCHEMA ELETTRICO	9
2 UTENTE	10
2.1 AVVERTENZE PER L'UTENTE	10
2.2 PULIZIA	
2.3 MANUTENZIONE	
2.4 MESSA IN FUNZIONE: CONDIZIONI INVERNALI	11
2.5 MESSA IN FUNZIONE: CONDIZIONI ESTIVE (SOLA VENTILAZIONE)	12
2.6 CONDIZIONI DI SPEGNIMENTO	12
2.7 MANUTENZIONE	
2.8 SPIE DI SEGNALAZIONE E ORGANI DI SICUREZZA	13
3 INSTALLATORE	15
3.1 AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE	15
3.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO	16
3.3 CIRCUITO GAS	16
4 ASSISTENZA	17
4.1 AVVERTENZE PER IL CENTRO ASSISTENZA	17
4.2 MANUTENZIONE REGOLARE	
4.3 VALVOLA GAS	
4.4 CAMBIO TIPO DI GAS	
4.5 REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE	21
4.6 LISTA DI PRONTO INTERVENTO	22
4.7 GARANZIA	24
5 ALLEGATI	26



MOD. IH/EST 100-150

Gentile cliente.

la ringraziamo per la scelta del sistema di riscaldamento a generatore di aria calda tubolare IH/EST. Questo sistema nasce da una moderna azienda, che lavora nel campo del riscaldamento da 50 anni rinnovandosi costantemente. Siamo certi di fornirle un prodotto di massima sicurezza, affidabile nel tempo, ad alto rendimento, nel rispetto dell'ambiente.

La invitiamo ad osservare le istruzioni contenute in questo manuale e ad affidare la manutenzione programmata a personale qualificato ed autorizzato Blowtherm, per mantenere l'apparecchio al massimo livello di efficienza e sicurezza.

Le ricordiamo che la mancata osservanza delle istruzioni riportate su questo libretto, invaliderà la garanzia.

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Il manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel manuale in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle Norme Vigenti, secondo le istruzioni del Costruttore e da personale professionalmente qualificato; per personale professionalmente qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica nel settore dei componenti di impianti termici e, in particolare, i Centri di Assistenza autorizzati dal Costruttore.

Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, per i quali il Costruttore non è responsabile.

Dopo avere tolto ogni imballo, assicurarsi dell'integrità del contenuto.

In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.

Gli elementi dell'imballo non devono essere lasciati alla portata di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.

Non ostruire le griglie di aspirazione dei ventilatori e l'alettatura frontale dell'aerotermo.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o di intervento diretto.

Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da un Centro di Assistenza autorizzato dalla Casa Costruttrice utilizzando esclusivamente Ricambi Originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto funzionamento, è indispensabile fare effettuare da personale professionalmente qualificato la manutenzione periodica attenendosi alle indicazioni del Costruttore.

Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali fonti di pericolo.

Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario oppure se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.

Per tutti gli apparecchi con accessori opzionali o kit (compresi quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo Accessori Originali.



MOD. IH/EST 100-150

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto.

Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del Costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal Costruttore stesso.

1.2 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Campo di applicazione:

Il sistema di riscaldamento a generatori tubolari IH/EST, con possibile alimentazione a gas metano o a GPL, risponde alle esigenze di riscaldamento di ambienti industriali di medie e grandi dimensioni. L'immissione di aria calda nell'ambiente può avvenire tramite plenum di bocchette a lancio diretto o tramite opportuno sistema di canalizzazione.

L'apparecchio, nella versione standard, è dotato di quadro di comando integrato che prevede le seguenti funzioni:

- Interruttore generale ON/OFF
- Commutazione modalità ESTATE/SPENTO/INVERNO
- Spia segnalazione blocco bruciatore (due spie per i due bruciatori) con sblocco
- Spia di segnalazione funzionamento ventilatore
- Termoregolatore elettronico ESSECI a due SET-POINT

Funzionamento in condizioni invernali:


Il funzionamento dell'aerotermo, in condizioni invernali, è previsto asservito al termoregolatore digitale presente sul quadro (ESSECI mod. SCL 214/A), il funzionamento è automatico e comandato dai due set-point selezionabili su due livelli di temperatura. Impostata la temperatura desiderata la prima apparecchiatura di controllo fiamma, dopo un tempo di prelavaggio di circa 10 secondi, comanda l'accensione del 1° bruciatore (quello più in basso). E' il pressostato aria che dà il consenso all'apparecchiatura, una volta verificata il corretto apporto d'aria per la combustione. L'elettrodo di rivelazione fiamma permette di riscontrare l'effettiva presenza della fiamma, in assenza della quale l'apparecchio va in blocco (spia rossa sul quadro elettrico - vedi (1) in fig. 1 a pag. 18). Dopo circa 20 sec. dall'accensione del primo bruciatore (il tempo di prelavaggio impostato sulla seconda apparecchiatura è di 30 s) la seconda apparecchiatura comanda l'accensione del II° bruciatore (quello più in alto). Se l'accensione avviene correttamente, indipendentemente dal numero di bruciatori in funzione, non appena lo scambiatore arriva in temperatura il termostato-fan comanda l'accensione automatica del ventilatore di immissione aria, dando inizio al riscaldamento dell'ambiente servito, la presenza di questo termostato evita l'eventualità di immettere aria fredda in ambiente Il surriscaldamento anomalo dello scambiatore è impedito dalla presenza di un termostato di limit che interviene, al raggiungimento della temperatura prefissata di 90°C, togliendo alimentazione alla valvola gas. Ciò, per effetto della mancanza di afflusso di combustibile, comporta lo spegnimento del bruciatore.

Funzionamento in condizioni estive:

Il funzionamento del generatore in condizioni estive, per la sola movimentazione dell'aria nell'ambiente servito, è possibile e quest'opzione è attivabile con apposito selettore estate-inverno, portandolo in posizione ESTATE. L'apparecchio avvia immediatamente il ventilatore che non necessita più del consenso del termostato-fan.




1.3 DATI TECNICI MODELLO IH / EST 100





Modello		IH/EST 100
Numero moduli scambiatore		2x12 tubi
Dominio de mario de mario	kW	131
Portata termica max	kcal/h	113.000
Determe utile mey	kW	119
Potenza utile max	kcal/h	102.150
Rendimento	%	~ 91%
Portata aria	m ³ /h	8.500
Pressione statica utile	Pa	200
Salto termico	°C	35-44
Potenza elettrica installata	kW	2,2
Alimentazione elettrica	V/f/Hz	400 / 3 / 50
N° giri ventilatore	rpm	906
Duloggia	Motore	Ø 125
Puleggia	ventilatore	Ø 200
Cinghia di trasmissione		B 49




1.4 DATI TECNICI MODELLO IH / EST 150









Modello		IH/EST 150
Numero moduli scambiatore		2x18 tubi
Portata termica max	kW	197
r ortata terrifica max	kcal/h	170.000
Potenza utile max	kW	179
Foteriza utile max	kcal/h	154.700
Rendimento	%	~ 91%
Portata aria	m³/h	12.500
Pressione statica utile	Pa	200
Salto termico	°C	36-41
Potenza elettrica installata	kW	3.0
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
N° giri ventilatore	rpm	810
Puloggia	Motore	Ø 125
Puleggia	ventilatore	Ø 224
Cinghia di trasmissione		B 54



MOD. IH/EST 100-150

1.5 ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE

Il generatore è identificato da un'etichetta "**Targa Dati**", applicata sul generatore stesso, che riportata sul retro dell'apparecchio, l'etichetta di identificazione è riportata qui a lato in fig.1:

Û	<i>Blowtherm</i> ®
T	radizione di qualità e sicurezza

Uffici : 35134 Padova (Italy) - Via G. Reni, 5 - ☎ 049 / 601600 (r.a.) - Fax 049 / 8644915 - Telex 430260 BLOWI Stabilimento: 35012 Camposampiero (PD) (Italy) - Via Borgo Padova, 89 - ☎ 049 / 9300229 - Fax 049 / 9301471

Dichiarazione CE di conformità ai sensi della Direttiva Macchine 89/392/CEE (98/37/CE) - Allegato II - A -

Tipo di apparecchio GENERATORE D'ARIA CALDA INDUSTRIALE

Modello	IH/EST 100	
Matricola	0.5	
Ang di con uzi	C-SIM	HE
	pra definita, di fabbricazione Blo 7/CE) 89/392/CEE, e seguenti 9	wtherm, è conforme a quanto 1/368, 93/44 e 93/68 e dalle direttive
Questa dichiarazione decade is autorizzazione scritta.	n caso di manomissione o modific	ca della macchina senza nostra
Camposampiero		
Luogo	Finns	
Data	Nome	Funzione
	Sig. Targa Flavio	Rappresentante legale
	Funzionari autorizzat	ti dal rappresentante legale :
	Sig. Patron Vincenzo	그 가장 하고 있다면 되었다면 하다 하나 하네요. 그 아이지 않는데 하다 하는데 하는데 하는데 하는데 하다 하는데
	Ing. Zatti Andrea	Responsabile tecnico progettazione ricerca/sviluppo riscaldamento
	Ver 13/10/2004	
	V4E,13/10/2004	fig. 2
		fig. 2

Warm air heater o		a CE EC Norms : GAS DIRECTI	VE
PIN: 0694BM311 Codice:	6IHT		CE0694
Code	оппі		C 0694
Modello : Model	IH/ES	ST	
Matricola N° : Make N°	4H		
Anno :	2004		
Year	2004		
Categoria di a <u>pp</u> Category of arab	arecchio :	112H3B/P	
outogory or al			
Tipo di apparecc		STMII	L
			LE
Tipo di apparecci Type of applianc		MAX MIN	L E
Tipo di apparecc		MAX MIN	CE KW (Hi)
Tipo di apparecci Type of applianci Portata termica : Heat input Potenza termica i	e	MAX MIN	
Tipo di apparecci Type of applianci Portata termica : Heat input Potenza termica i	e nominale: outNominal heat inj	MAX MIN	KW (Hi)
Tipo di apparecci Type of applianci Portata termica : Heat input Potenza termica i Nominal heat out	e nominale: outNominal heat inj ettrica : :	MAX MIN	KW (Hi)
Tipo di apparecci Type of applianci Portata termica : Heat input Potenza termica : Nominal heat out; Alimentazione ele Electrical supply Potenza elettrica	e nominale: butNominal heat inj ettrica: : ower used zione:	MAX MIN K	CW (Hi) CW

Viene rilasciata, inoltre, una dichiarazione di conformità del generatore alle disposizioni per la sicurezza e la salute secondo la normativa CE sulle macchine (Direttiva Macchine: 98/37/CEE), riportata in fig. 2



MOD. IH/EST 100-150

1.6 COMBUSTIBILI UTILIZZABILI

I combustibili che possono essere impiegati sono:

- 1) Gas metano G20
- 2) Gas GPL (G30 G31)


1.7 DISIMBALLO DEL GENERATORE

- 1) Togliere i punti metallici che tengono assieme la parte inferiore con la restante gabbia di legno. Per fare questo munirsi di un cacciavite a taglio e forzare i punti metallici.
- 2) Sfilare la parte superiore della gabbia sollevandola, in due persone e riporla da parte.
- 3) Rimuovere l'involucro in Nylon e verificare l'integrità del prodotto.

MOD. IH/EST 100-150

1.8 PANNELLO COMANDO

Il generatore d'aria calda serie IH / EST prevede di serie il quadro elettrico di comando rappresentato in fig. 3



Questo quadro permette le seguenti funzioni:

- 1) L'interruttore generale toglie tensione al generatore.
- 4) Il selettore Estate / Inverno esclude il termoregolatore ed attiva solo il ventilatore per la fase estiva
- 5) Le spie di blocco/pulsante reset segnalano il blocco del bruciatore per assenza di fiamma (dovuto all'intervento dell'apparecchiatura di controllo fiamma). Il generatore può essere sbloccato (una volta rimossa la causa del blocco) premendo la spia/pulsante.
- 6) Il termoregolatore a due Set-Point permette di far funzionare il generatore a due livelli di temperatura con la seguente modalità:
 - a. I° e II° Set Point attivi → entrambi i bruciatori sono accesi
 - b. II° Set Point attivo → solo il primo bruciatore è acceso


Questo termoregolatore va configurato secondo i seguenti parametri (e secondo le istruzioni riportate in allegato 1)

Tabella parametri di configurazione per la SCL214/A					
PARAMETRO	SET	PARAMETRO	SET	PARAMETRO	SET
/C:	0	rL1:	20	Ad:	1.0
/S:	3	rH1:	30	AL:	-30
rd1:	0,5	rL2:	40	AH:	90
rd2:	0,5	rH2:	50	A3:	0
rA1:	1	Lr1:	0	H0:	0
rA2:	1	Lr2:	0	HL:	0
rt1:	2	Li1:	0	HP:	0
rt2:	2	Li2:	0		

Con i parametri SP1 e SP2 impostati ai valori SP1= 20 ed SP2 = 40 (che corrispondo alle impostazioni delle uscite OUT1 e OUT2) abbiamo un funzionamento con:

- Entrambi i bruciatori accesi per temperatura fino 20 °C
- Acceso solo il primo bruciatore (quello inferiore) da 20 a 40 °C.
- Entrambi i bruciatori spenti oltre i 40 °C.

1.9 SCHEMA ELETTRICO



MOD. IH/EST 100-150

2 UTENTE

2.1 AVVERTENZE PER L'UTENTE

- Il manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore.
- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel manuale poiché fornisce importanti indicazioni riquardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e manutenzione
- Conservare con cura il libretto per ogni ulteriore consultazione.
- Non ostruire le griglie d'aspirazione e dissipazione.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o d'intervento diretto.
- Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.
- L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da un Centro di Assistenza autorizzato dalla Casa Costruttrice utilizzando esclusivamente Ricambi Originali.
- Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per garantire l'efficienza dell'apparecchio e per il suo corretto funzionamento, è indispensabile fare effettuare da personale professionalmente qualificato la manutenzione periodica attenendosi alle indicazioni del Costruttore.
- Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue quelle parti suscettibili di causare potenziali fonti di pericolo.
- Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario oppure se si dovesse traslocare e lasciare l'apparecchio, assicurarsi sempre che il libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o dall'installatore.
- Per tutti gli apparecchi con accessori opzionali o kit (compresi quelli elettrici) si dovranno utilizzare solo Accessori Originali.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
 - E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del Costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal Costruttore stesso.



MOD. IH/EST 100-150

2.2 PULIZIA



PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO DI PULIZIA CHE INTERESSI IL SISTEMA TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA.

ATTENZIONE!

Per essere certi di un funzionamento dell'apparecchio in condizioni di assoluta sicurezza, per una lunga durata, in corretto stato di conservazione, è consigliabile effettuare periodicamente i seguenti interventi di pulizia:

- pulizia della pannellatura esterna, che deve essere effettuata unicamente con un panno umido. Non utilizzare alcun tipo di solvente, ma unicamente acqua, al più acqua e sapone neutro. E' vietato utilizzare spugne abrasive o intrise di prodotti abrasivi o in polvere che potrebbero intaccare la lamiera verniciata.
- **pulizia dei filtri**: è assolutamente indispensabile che questi siano periodicamente controllati. Un eventuale filtro eccessivamente sporco causa una riduzione della portata d'aria con conseguente surriscaldamento dello scambiatore e possibile intervento del termostato di sicurezza.

2.3 MANUTENZIONE

Per un utilizzo sicuro ed efficiente dell'apparecchio sono indispensabili periodicamente alcune operazioni di ordinaria manutenzione. Queste operazioni sono di esclusiva competenza di un centro assistenza autorizzato BLOWTHERM ed hanno quasi tutte una periodicità annuale. Il centro assistenza autorizzato BLOWTHERM è tecnicamente abilitato e preparato per effettuare interventi di manutenzione sui nostri apparecchi ed inoltre può disporre di pezzi di ricambio originali.

2.4 MESSA IN FUNZIONE: CONDIZIONI INVERNALI

- 1. Fare affluire il gas alla valvola aprendo il rubinetto gas.
- 2. Mettere il sistema in modalità INVERNO
- 3. Impostare sul termostato ambiente una temperatura superiore a quella rilevata nel locale servito
- 4. Dare tensione premendo l'interruttore generale.
- 5. In questa fase l'apparecchiatura di controllo fiamma del l° bruciatore, dopo un tempo di prelavaggio di circa 10 secondi, comanda l'accensione del relativo bruciatore. È il pressostato aria che dà il consenso all'apparecchiatura, una volta verificato il corretto apporto d'aria per la combustione. L'elettrodo di rivelazione fiamma permette di riscontrare l'effettiva presenza della fiamma, in assenza della quale l'apparecchio va in blocco (spia rossa sull'apparecchiatura).
- 6. In questa fase l'apparecchiatura di controllo fiamma del II° bruciatore, dopo un tempo di prelavaggio di circa 30 secondi (quindi 20 secondi circa dopo l'accensione del I° bruciatore), comanda l'accensione del bruciatore, con modalità uguali a quanto visto al punto precedente

Nota: dopo l'avvio del bruciatore, il rilevatore di fiamma interrompe automaticamente lo scintillio per l'accensione. Può succedere che, per la presenza di aria nell'impianto di adduzione gas, il bruciatore non si accenda e che l'apparecchiatura vada in blocco; attendere circa mezzo minuto e ripetere l'operazione finche l'accensione non avviene regolarmente.

7. Impostare il termostato ambiente alla temperatura desiderata. Quando l'ambiente raggiunge questa temperatura il bruciatore si arresta e, dopo qualche minuto, si ferma anche il ventilatore dell'aria. Quando la temperatura dell'ambiente scende sotto il valore impostato sul termostato ambiente, il ciclo si ripete automaticamente.



MOD. IH/EST 100-150

- 8. Non appena la temperatura rilevata dal termostato-fan arriva al valore minimo impostato, indipendentemente dal n° di bruciatori in funzione, parte il ventilatore di immissione aria, dando inizio al riscaldamento dell'ambiente servito. La presenza di questo termostato evita la possibilità di immettere aria fredda nell'ambiente.
- 9. In fase di riscaldamento, all'accensione, il sistema si avvia alla massima potenza; quando l'ambiente raggiunge la temperatura di primo set-point (regolabile dall'utente), il termoregolatore interviene comandando lo spegnimento del II bruciatore, il riscaldamento continua quindi a potenza ridotta conseguendo un risparmio consistente nel consumo di combustibile.
- 10. Quando l'ambiente raggiunge la temperatura di secondo set-point (anch'essa regolabile dall'utente) anche il bruciatore della seconda batteria di tubi si arresta e, dopo qualche minuto, si ferma anche il ventilatore. Quando la temperatura dell'ambiente scende al di sotto del valore relativo al set-point superiore, la batteria si riaccende. Se la temperatura scende al di sotto del valore di primo set-point, il ciclo si ripete automaticamente.

2.5 MESSA IN FUNZIONE: CONDIZIONI ESTIVE (sola ventilazione)

- 1. Chiudere il rubinetto di intercettazione combustibile.
- 2. Posizionare l'interruttore estate-inverno in posizione estiva.
- 3. In questa configurazione il termoregolatore è escluso e si ha il funzionamento del solo ventilatore

2.6 CONDIZIONI DI SPEGNIMENTO

- 1. Per spegnimenti brevi (ad esempio di notte), impostare il termoregolatore ad un valore minimo
- 2. Per spegnimenti lunghi (ad esempio stagionali), portare l'interruttore generale in posizione OFF e chiudere il rubinetto del combustibile

2.7 MANUTENZIONE

Per un utilizzo sicuro ed efficiente dell'apparecchio sono indispensabili periodicamente alcune operazioni di ordinaria manutenzione. Tali operazioni, con periodicità al più annuale, sono di esclusiva competenza dei centri assistenza autorizzati BLOWTHERM. I centri assistenza autorizzati BLOWTHERM sono tecnicamente abilitati e preparati per effettuare interventi di manutenzione e dispongono dei pezzi di ricambio originali.



MOD. IH/EST 100-150

2.8 SPIE DI SEGNALAZIONE E ORGANI DI SICUREZZA

I generatori d'ari acalda della serie IH/EST sono dotati di spie di segnalazione di due tipologie:

- Spie d'allarme presenza guasti (assenza di fiamma)
- · Spie di regolare funzionamento

Sono presenti 4 spie sul pannello strumenti del generatore così come evidenziato in fig. 3:


- Due spie di colore rosso (vedi (5) in fig.3) per segnalazione di blocco per intervento del termostato di sicurezza. Le spie, ognuna delle quali relativa alla rampa gas di una batteria di tubi del generatore, sono inserite all'interno del pulsante di reset da premersi in caso di blocco del generatore
- Spia di colore rosso (vedi (2) in fig. 3) per segnalazione di presenza tensione al generatore
- Spia di colore rosso (vedi (3) in fig. 1) per segnalazione di funzionamento del sistema di ventilazione.

Sono inoltre presenti le indicazioni del funzionamento estivo e invernale (commutazione tramite interruttore visibile in (4) fig.3) e l'interruttore generale.

Gli organi di sicurezza del generatore sono costituiti da:

- Per ciascun modulo scambiatore:
 - o Un pressostato aria, per il controllo del circuito di combustione (vedi (2) in fig.4-5).
 - Un'apparecchiatura di controllo fiamma per ciascun bruciatore (vedi (1) in fig.4-5), lo sblocco dell'apparecchiatura avviene premendo la relativa spia/pulsante posta sul sul quadro
 - o Fusibile di protezione linea elettrica da 5 A (vedi (6) in fig. 4-5
- Per il generatore nel suo insieme:
 - Un termostato di sicurezza, che interviene al raggiungimento di una temperatura dell'aria di 100° C; è a riarmo manuale e lo sblocco può avvenire sull'apposito pulsante (vedi (4) in fig.5)
 - Un termostato-fan, tarato a 35 °C, per il consenso all'accensione del ventilatore di mandata aria (vedi (5) in fig.5)
 - O Un termostato limit, che interviene al raggiungimentodi una temperatura dell'aria di 80 °C; è a riarmo automatico e questo avviene quando la temperatura dell'aria scende sotto il valore di taratura (vedi (4) in fig.5)

MOD. IH/EST 100-150



Legenda:

- 1. Apparecchiatura controllo fiamma
- 2. Pressostato aria
- 3. Valvola gas
- 4. Termostato di Sicurezza e Limit
- 5. Termostato Fan
- 6. Fusibile 5A




fig. 5: bruciatore superiore

MOD. IH/EST 100-150

3 INSTALLATORE

3.1 AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

- Il manuale costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato all'utilizzatore.
- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel manuale poiché forniscono importanti indicazioni riquardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.
- L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle Norme Vigenti, secondo le istruzioni del Costruttore e da personale professionalmente qualificato; per personale professionalmente qualificato s'intende quello avente specifica competenza tecnica nel settore dei componenti di impianti termici e, in particolare, i Centri di Assistenza autorizzati dal Costruttore.
- Un'errata installazione può causare danni a persone, animali e cose, per i quali il Costruttore non è responsabile.
- Dopo avere tolto ogni imballo, assicurarsi dell'integrità del contenuto.
- In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore.
- Gli elementi dell'imballo non devono essere lasciati alla portata di bambini poiché potenziali fonti di pericolo.
- Non ostruire mai, per nessuna ragione, né la griglia di aspirazione di protezione per il ventilatore, né la bocca di mandata del generatore. Ciò può comportare danni irreparabili per l'apparecchio e mettere a repentaglio la sicurezza di persone, animali o cose.
- Per tutti gli apparecchi presentanti accessori o kit (compresi quelli elettrici), si dovranno utilizzare, come ricambi. solo Accessori Originali Blowtherm.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale del Costruttore per i danni causati da errori nell'installazione e nell'uso, e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal Costruttore stesso.

MOD. IH/EST 100-150

3.2 COLLEGAMENTO ELETTRICO

I generatori d'aria calda della serie IH / EST devono essere elettricamente collegati, secondo le indicazioni e nel rispetto degli schemi elettrici riportati in questo manuale, esclusivamente da personale autorizzato.

L'impianto deve essere eseguito in conformità alle normative CEI e nel rispetto della legge 186 dell'1 marzo 1968.

Procedere nel modo seguente:

- Accertarsi che l'alimentazione elettrica disponibile sia del tipo 230V ~ / monofase / 50Hz.
- Utilizzare per l'allacciamento unicamente cavo di tipo H05 VVF 3x1.5 mm²
- Nel collegamento avere cura di tenere il cavo di terra più lungo rispetto a quelli sotto tensione. Tale precauzione permetterà nel caso in cui venga accidentalmente tirato il cavo di alimentazione, di scollegare per ultima la connessione di terra, permettendo così l'eventuale scaricamento a massa.
- E' necessario prevedere sulla linea di alimentazione elettrica l'inserimento di un interruttore magnetotermico bipolare con apertura minima dei contatti di 3mm.



ATTENZIONE!

Al fine di realizzare un collegamento sicuro dell'apparecchio è indispensabile che sia presente un efficace impianto di messa a terra, eseguito nel rispetto delle normative vigenti. In nessun caso si possono utilizzare i tubi di allacciamento del gas come messa a terra degli apparecchi.



ATTENZIONE!

Fare attenzione a rispettare le polarità fase e neutro per non compromettere l'integrità dell'apparecchiatura di comando e controllo.

3.3 CIRCUITO GAS

I generatori d'aria calda della serie IH / EST devono essere idraulicamente collegati, secondo le indicazioni e nel rispetto delle indicazioni riportate in questo manuale, esclusivamente da personale autorizzato. L'impianto deve essere eseguito in conformità alle normative UNI CIG 7129/'92 e 7131/'72 e nel rispetto della decreto del Ministero dell'Interno del 12 Aprile 1996.

Raccomandazioni:

- Collegare la linea di alimentazione gas all'attacco filettato presente sul generatore a mezzo di attacco rigido smontabile, un bocchettone tre pezzi.
- In posizione facilmente accessibile e nelle vicinanze dell'apparecchio montare una valvola di intercettazione gas manuale.
- A collegamento effettuato verificare, nel rispetto delle Normative vigenti la tenuta delle tubazioni del gas.
- Assicurarsi che sia presente un'adeguata fornitura e rete di distribuzione del gas.
 - Per G20 la pressione di alimentazione, con apparecchio in funzione deve essere regolata attorno ai 20 mbar, con tolleranza ammessa tra 17-25 mbar.
 - Per miscele GPL è necessario montare in prossimità del serbatoio di gas un riduttore di primo stadio (permette di ridurre la pressione a 1.5 bar), mentre in prossimità dell'apparecchio un riduttore di secondo stadio. Quest'ultimo realizza una riduzione di pressione da 1.5 bar a 30 mbar, con tolleranza ammessa tra 20-35 mbar. Nel caso di propano puro la tolleranza è tra 25-35 mbar.

MOD. IH/EST 100-150

4 ASSISTENZA

4.1 AVVERTENZE PER IL CENTRO ASSISTENZA

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente manuale poiché forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione, d'uso e manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, attendere che l'apparecchio sia freddo, sconnettere l'apparecchio dalla rete d'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore dell'impianto, e intervenire sugli organi di intercettazione presenti portandoli in posizione di chiusura.

Non ostruire mai, per nessuna ragione, né la griglia di aspirazione di protezione per il ventilatore, né la bocca di mandata del generatore. Ciò può comportare danni irreparabili per l'apparecchio e mettere a repentaglio la sicurezza di persone, animali o cose.

L'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da un Centro di Assistenza autorizzato dalla Casa Costruttrice utilizzando esclusivamente Ricambi Originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si dovranno rendere innocue tutte quelle parti che possono costituire potenziali fonti di pericolo.

Qualora l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito ad un altro proprietario, assicurarsi, sempre, che questo libretto accompagni l'apparecchio in modo che possa essere consultato dal nuovo proprietario e/o manutentore.

Per tutti gli apparecchi presentanti accessori o kit (compresi quelli elettrici), si dovranno utilizzare, come ricambi, solo Accessori Originali Blowtherm.

4.2 MANUTENZIONE REGOLARE

Un appropriato uso ed una corretta manutenzione sono indispensabili per un funzionamento affidabile e di lunga durata. Qualunque intervento sugli apparecchi deve essere eseguito a freddo, togliendo prima l'alimentazione elettrica e chiudendo il rubinetto del gas. Consigliamo pertanto di:


- 1. Non togliere mai tensione al generatore quand'è a regime: tale operazione, arrestando il ventilatore, non consente un regolare raffreddamento della camera di combustione che si surriscalda, per effetto dell'inerzia termica. Ciò può comportare danni irreparabili.
- 2. Controllare periodicamente la taratura del bruciatore esaminando i prodotti di combustione: una corretta taratura permette un risparmio di combustibile e un maggior controllo delle emissioni inquinanti e, quindi, miglior rispetto dell'ambiente.
- 3. Se il generatore si trova ad aspirare aria polverosa, controllare che, nel ventilatore e nelle superfici di scambio esterne, non si accumuli un'eccessiva quantità di polvere; in quest'eventualità eseguire una pulizia dello scambiatore.
- 4. Pulire periodicamente i singoli bruciatori a torcia, i tubi d'aspirazione e di scarico, il ventilatore aria ed il ventilatore d'estrazione fumi.
- 5. Controllare periodicamente la tenuta del collettore d'adduzione gas e dell'elettrovalvola gas.
- 6. Togliere tensione elettrica nei periodi di non funzionamento.

4.3 VALVOLA GAS

I generatori d'aria calda della serie IH / EST 100 utilizzano la valvola SIT 840 SIGMA

E' più corretto chiamarli "gruppi-gas" poiché sono gruppi in pressofusione costituiti da:

- Un filtro-gas in ingresso
- Un regolatore di pressione
- Due elettrovalvole con organi di chiusura in classe B



Legenda

- 1. Vite del regolatore di pressione
- 2. Presa di pressione a valle
- 3. Presa di pressione a monte

fig. 6

Al fine di ottenere un corretto funzionamento è necessario che la pressione al bruciatore sia conforme a quanto indicato in tabella a pag.20 (9 mbar per il bruciatore superiore, 10 mbar per quello inferiore)

I generatori, così come sono consegnati, sono preregolati alla pressione prevista per il gas per cui è previsto il loro funzionamento. Se fosse in ogni caso necessario operare una regolazione è necessario agire, con generatore acceso, sulla vite di regolazione della valvola.



MOD. IH/EST 100-150

Procedere nel modo seguente:

- 1. Togliere il coperchio di protezione della vite di regolazione, per poter così procedere con cacciavite a taglio alla regolazione.
- 2. Collegare un manometro alla presa di pressione a valle, dopo aver tolto o allentato la relativa vite di tenuta.
- 3. Accendere il generatore.
- 4. Regolazione:
 - a. **per alimentazione a G20 (metano):** ruotare la vite in senso orario per aumentare la pressione al bruciatore, in senso antiorario per diminuirla, a seconda del valore letto sul manometro e del valore di taratura da raggiungere (vedere sulla tabella a pag.38 le pressioni di taratura).
 - b. **per alimentazione a G30-G31 (GPL):** ruotare la vite di regolazione a fondo, in modo che il regolatore di pressione risulti escluso. In questo modo la pressione del bruciatore è direttamente in relazione alla pressione in ingresso alla valvola. E' quindi necessario verificare di avere una pressione di 30 mbar per gas G30 o di 37 mbar per gas G31. L'eventuale regolazione della pressione necessaria va effettuata agendo sul riduttore di secondo stadio presente sull'impianto (vedere sulla tabella a pag.38 le pressioni di taratura). Infatti, una corretta realizzazione dell'impianto deve prevedere:
 - o un riduttore di primo stadio in prossimità del serbatoio di gas liquido, necessario per ridurre la pressione a 1,5 bar
 - o un riduttore di secondo stadio per portare la pressione da 1,5 bar a 30 o 37 mbar a seconda del tipo di gas.
- 5. Spegnere e riaccendere due o tre volte l'apparecchio per verificare che la taratura sia stabile.
- 6. A regolazione effettuata, scollegare il manometro e stringere la vite di tenuta della presa di pressione.



ATTENZIONE!

A taratura eseguita è necessario sigillare la vite di regolazione della valvola e verificare la tenuta delle prese di pressione a monte e valle con acqua saponata o appositi spray.


Nota: I valori della pressione cui regolare il bruciatore sono riportati nella tabella a pag. 20. Nella consultazione della tabella bisogna tener conto del modello di generatore e del tipo di gas cui il bruciatore è predisposto.


MOD. IH/EST 100-150

4.4 CAMBIO TIPO DI GAS

I generatori d'aria calda della serie IH / EST sono dotati di bruciatore a torcia atmosferico e possono funzionare a metano, propano, butano, e miscele di propano e butano (G.P.L).

Il circuito di combustione è stato progettato per garantire un'ottima stabilità di fiamma, senza fenomeno di distacco o ritorno della fiamma stessa.





- fig.7
- 1. Il cambio del tipo di gas va effettuato nella maniera seguente:
- 2. Interrompere l'alimentazione elettrica e intercettare il rubinetto d'adduzione gas.
- 3. Liberare il bruciatore multitorcia scollegandolo dalla valvola gas (in fig.8 vedi punto 1) e togliendo le quattro viti (in fig.8 vedi punti 2) che ne permettono l'ancoraggio (in fig.7 vedi punti 3).
- 4. Sostituire gli ugelli come indicato in tabella sottostante.
- 5. Avvitare i nuovi ugelli (in fig. 7 vedi 4) sostituendo le relative guarnizioni metalliche (in fig. 7 vedi punto 5)
- 6. Rimontare la rampa-gas sostituendo le guarnizioni sulle testate del collettore (in fig.7 vedi punto 6) e verificare la stagnezza.
- 7. Regolare la pressione d'alimentazione della rampa-gas sul regolatore di pressione. Attenzione! Il bruciatore deve essere in funzione mentre si esegue la regolazione.

Modelli		Rego	lazione per G20		Regolazione per G25			Regolazione per G31		31
		Pressione	Ugelli	Anello	Pressione	Ugelli	Anello	Pressione	Ugelli	Anello
IH/EST 100	I° bruciatore	10 mbar	12xAL 2.20	Venturi niente	12 mbar	12xAL 2.20	Venturi niente	30 mbar	12xAL 1.30	Venturi niente
111/231 100	II° bruciatore	9 mbar	12xAL 2.20	niente	12 mba	12xAL 2.20	niente	30 mbar	12xAL 1.30	niente

Per la trasformazione metano-GPL sono forniti, pertanto, gli ugelli nelle quantità indicate nella precedente tabella per ciascun modello.



Questa trasformazione deve essere effettuata solo dopo aver tolto l'alimentazione elettrica ed aver chiuso il rubinetto del gas.

MOD. IH/EST 100-150

4.5 REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE

Una combustione ottimale porta i seguenti vantaggi :

- minori consumi e quindi massima economia di gestione.
- minima emissione di sostanze nocive nell'ambiente e quindi minimo impatto ambientale.
- funzionamento regolare e quindi massima sicurezza.

Una corretta regolazione del bruciatore deve portare ai seguenti parametri di combustione:

o per G20:

Temperatura uscita fumi – Temperatura ambiente =170° - 195°C Ossido di carbonio CO < 30 ppm Anidride carbonica CO_2 compreso tra 7% e 8% nei fumi secchi. Ossidi di azoto NOx < 70 ppm.

o per miscele G30-G31:

Temperatura uscita fumi – Temperatura ambiente =170° - 195°C Ossido di carbonio CO < 30 ppm Anidride carbonica CO_2 compreso tra 9% e 9.7% nei fumi secchi. Ossidi di azoto NOx < 70 ppm.

MOD. IH/EST 100-150

4.6 LISTA DI PRONTO INTERVENTO

ANOMALIA	CAUSE POSSIBILI	RIMEDIO
L'apparecchio non funziona	 manca la tensione elettrica blocco apparecchiatura il termostato ambiente non è intervenuto il termostato di sicurezza è intervenuto 	verificare la presenza della alimentazione elettrica innalzare il set-point del termostato ambiente riarmare il termostato di sicurezza
Non ha luogo la scarica di accensione - l'estrattore fumi non funziona - nessuna spia è accesa	apparecchiatura elettronica guastaestrattore fumi guasto	- sostituirla - sostituirlo
Non ha luogo la scarica di accensione - l'estrattore fumi funziona - nessuna spia è accesa Il bruciatore accende e la apparecchiatura di controllo fiamma va in blocco entro 5 secondi (spia rossa accesa)	 eccessiva resistenza dei condotti di aspirazione e scarico estrattore fumi difettoso pressostato aria scollegato tubo collegamento del pressostato difettoso pressostato aria guasto apparecchiatura elettronica guasta scarica di accensione non corretta elettrodo di rilevazione difettoso elettrodo di rilevazione mal posizionato portata gas insufficiente (eventualmente anche per presenza aria nella tubazione) fase e neutro invertiti neutro assente 	 controllare i condotti di aspirazione e scarico sostituire l'estrattore collegare il tubetto di presa aria di pressione verificare la funzionalità del tubo di collegamento sostituire il pressostato aria sostituire l'apparecchiatura elettronica controllare sostituirlo controllare controllare la pressione (eventualmente spurgare la tubazione) invertirli correttamente prevedere il trasformatore di
	elettrovalvola gas difettosa apparecchiatura di controllo fiamma difettosa	isolamento - sostituirla - sostituirla
L'apparecchio va in blocco durante il funzionamento (spia rossa accesa)	alimentazione gas intercettata in fase di funzionamento	- ripristinare l'alimentazione e riarmare il pulsante di sblocco

MOD. IH/EST 100-150

ANOMALIA	CAUSE POSSIBILI	RIMEDIO
il bruciatore si spegne saltuariamente in modo anomalo	 ostruzione sui condotti aria/fumi pressostato fumi difettoso termostato ambiente lambito direttamente dal flusso d'aria tensione tra neutro e massa troppo alta apparecchiatura di controllo fiamma difettosa rivelazione fiamma difettosa 	 cambiare la posizione del termostato ambiente verificare sostituire l'apparecchiatura controllare la corrente di ionizzazione e i collegamenti
Intervento del termostato di sicurezza	 pressione al bruciatore troppo alta ugelli sbagliati ventilatore sporco motore del ventilatore difettoso condensatore motore del ventilatore difettoso termostato FAN difettoso ostruzione dei canali o della bocca di mandata ostruzione dei canali o della bocca di ripresa dell'aria 	
Difficoltà di accensione del bruciatore L'apparecchiatura di controllo fiamma non si sblocca Il ventilatore non funziona	 elettrodo di accensione difettoso scarica di accensione non corretta taratura della pressione gas non corretta scambiatore di calore intasato apparecchiatura difettosa termostato FAN starato 	- sostituirlo - controllare - controllare - fare una pulizia dello scambiatore - sostituirla - sostituirlo o ritararlo
con continuità	termostato FAN difettosoportata gas insufficiente	- sostituirlo - verificare
il ventilatore non funziona	 termostato FAN difettoso motore ventilatore difettoso condensatore motore ventilatore difettoso 	 sostituire il termostato FAN sostituire il motore del ventilatore sostituirlo



MOD. IH/EST 100-150

4.7 GARANZIA

La BLOWTHERM garantisce i generatori d'aria calda della serie IH / EST, per eventuali anomalie intervenute nel periodo di copertura previsto. Ogni prodotto, all'atto di spedizione, viene corredato di apposito Certificato di garanzia. Tale certificato è realizzato in due parti:

- la prima elenca le condizioni generali di garanzia.
- la seconda è predisposta per la compilazione a cura del Centro Assistenza tecnica che interviene per la prima accensione dell'apparecchio. Essa deve essere compilata in ogni sua parte, corredata di etichetta riportante numero di matricola del prodotto, etc. e deve essere spedita alla BLOWTHERM. E' tassativa una corretta compilazione di tale cartolina e la sua spedizione affinché la garanzia abbia validità.

La BLOWTHERM garantisce i generatori d'aria calda solo a condizione che l'installazione sia eseguita da personale tecnicamente qualificato, ovvero dai propri Centri assistenza tecnica autorizzati. Perché la garanzia sia operante è tassativo infatti che:

- L'installazione sia conforme alle Norme Vigenti e alle indicazioni supplementari riportate in questo manuale.
- La messa in servizio, l'uso e la manutenzione siano conformi alla regola d'arte e alle prescrizioni riportate in manuale.
- Il prodotto non deve assolutamente subire alcuna modifica.

Gli interventi di assistenza devono essere effettuati solo da centri assistenza autorizzati.



INSTALLAZIONE ED USO



SCL214/A	Termoregolatore a due uscite con controllo ON/OFF e buzzer di	i
	segnalazione allarme temperatura.	
SCL214/B	Con relè allarme incorporato	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PUNTO DECIMALE AUTOMATICO

La visualizzazione della temperatura è normalmente con punto decimale nel campo compreso tra -99.9 e 99.9, nel caso di valori compresi tra 99.9 e 999 lo strumento commuta automaticamente la scala da decimale ad intero;

ALIMENTAZIONE A RANGE ESTESO

Il termostato può essere alimentato indistintamente con tensioni comprese tra 12Vac/dc e 24Vac/dc;

INGRESSO DIGITALE

Collegando tra loro i morsetti 6-7 dello strumento (ingresso digitale) si abilita un secondo set-point, vedi parametri rt1 e rt2, questa caratteristica è utile in tutte le applicazioni dove è necessario adattare la temperatura durante il giorno (es.: riscaldamento diurno e notturno di un locale, mantenimento di una temperatura minima di funzionamento, etc.);

USCITA ALLARME

È possibile fissare due limiti di temperatura oltre i quali far intervenire il buzzer o il relè di allarme secondo il modello;

BLOCCO TASTIERA

È possibile bloccare l'uso della tastiera in modo da evitare la modifica del set-point;

PASSWORD MODIFICA PARAMETRI

Lo strumento prevede, tramite opportuna programmazione del parametro HP, la possibilità che sia richiesta l'inserimento di una password per avere accesso alla fase di modifica parametri.

FRONTALE STRUMENTO



Tasto *UP*: aumenta i valori a display durante le fasi di programmazione: premuto per più di 5 secondi, durante il normale funzionamento, assieme al tasto **DOWN** permette l'accesso al menù di configurazione



Tasto SET: imposta il set-point

Tasto **DOWN**: diminuisce i valori a display durante le fasi di programmazione; premuto per più di 5 secondi, durante il normale funzionamento, assieme al tasto UP permette l'accesso al menù di configurazione

Out1 Led Out1: indica lo stato del relè 1.

Led acceso = relè ON; led spento = relè OFF;

led lampeggiante = programmazione parametri in corso

Out2

Led Out2: indica lo stato del relè 2. Led acceso = relè ON; led spento = relè OFF

Night 1

Led Night: indica lo stato dell'ingresso digitale

Led acceso = ingresso chiuso, il termoregolatore mantiene la temperatura

indicata nei parametri rt1 e rt2;

led spento = ingresso aperto, il termoregolatore mantiene la temperatura dei set-point *SP1* e *SP2*



Led allarme: indica lo stato dell'uscita allarme.

Led acceso = allarme attivo: led spento = allarme non attivo

VISUALIZZAZIONE E MODIFICA DEL SET-POINT "SP1" o "SP2"

SP1=temperatura d'intervento uscita 1 SP2=temperatura d'intervento uscita 2

E' possibile modificare il set-point solo con il parametro **HL**=0

- Premere il tasto **SET** fino a che il display visualizza la scritta "SP1" o "SP2";
- Rilasciare il tasto SET, ora il display visualizza la temperatura d'intervento del regolatore e il led Out1 inizia a lampeggiare;
- Per modificare il set-point agire sui tasti UP o DOWN;

Per uscire dalla procedura e registrare le modifiche, premere il tasto SET oppure attendere 30 sec. senza operare sulla tastiera.

BLOCCO TASTIERA

impedire la modifica del set-point è sufficiente portare il parametro HL a 1.

Con il blocco tastiera inserito è possibile solo visualizzare e non modificare il valore del set-point.

PASSWORD PROTEZIONE PARAMETRI

Lo strumento prevede, tramite opportuna programmazione del parametro HP, la possibilità che sia richiesta l'inserimento di una password per avere accesso alla fase di modifica parametri.

Nel caso che il parametro HP sia uguale a 1, alla richiesta di accesso ai parametri compare la scritta "PA". Premere allora il tasto SET per accedere al valore del parametro PA e inserire la cifra 95 servendosi dei tasti UP o DOWN, al termine premere brevemente il tasto **SET**.

Se l'operazione è stata eseguita in modo corretto il display visualizzerà il primo parametro della tabella parametri, in caso contrario il display continuerà a visualizzare la scritta "PA".

6. **MODIFICA PARAMETRI STRUMENTO**

- 6.1. Premere contemporaneamente i tasti *UP* e *DOWN* fino a che il led *Out1* inizia a lampeggiare;
- Se il display visualizza la scritta "PA" è necessario inserire la PAssword come descritto al punto 5 per poter procedere oltre;
- Premere il tasto *UP* o *DOWN* per ricercare il parametro da modificare;
- Premere il tasto **SET** per visualizzare il valore del parametro;
- 6.5 Premere il tasto *UP* o *DOWN* per modificare il valore;
- Premere nuovamente il tasto **SET** per ritornare all'elenco dei parametri:

Per uscire dalla procedura e registrare le modifiche attendere 15 sec. senza operare sulla tastiera.

TABELLA PARAMETRI STRUMENTO

Cod	Parametro	Range	UM	Def
/	Parametri sonda regolazione			
/C	Calibrazione sonda	-1212	°C	0
/S	Stabilità lettura sonda	014	-	3
r	Parametri regolatore			
rd1	Differenziale set-point SP1, rt1	(*)	°C	1.0
rd2	Differenziale set-point SP2, rt2	(*)	°C	1.0
rA1	Modo di funzionamento relè 1	01	-	1
	0 = funzionamento diretto (freddo)			
	1 = funzionamento inverso (caldo)			
rA2	Modo di funzionamento relè 2	01	-	1
	0 = funzionamento diretto (freddo)			
	1 = funzionamento inverso (caldo)			
rt1	Set-point uscita 1 con ingresso digitale chiuso	(*)	°C	10.0
rt2	Set-point uscita 2 con ingresso digitale chiuso	(*)	°C	10.0
rL1	Limite minimo set-point SP1	(*)	°C	(*)
rH1	Limite massimo set-point SP1	(*)	°C	(*)
rL2	Limite minimo set-point SP2	(*)	°C	(*)
rH2	Limite massimo set-point SP2	(*)	°C	(*)
L	Parametri uscita			
Lr1	Sicurezza uscita 1 in caso di sonda guasta	01	-	0
	0 = relè OFF; 1 = relè ON			
Lr2	Sicurezza uscita 2 in caso di sonda guasta	01	-	0
	0 = relè OFF; 1 = relè ON			
Li1	Intervallo minimo di OFF uscita 1	015	Min	0
Li2	Intervallo minimo di OFF uscita 2	015	Min	0
Α	Parametri allarme			
Ad	Differenziale allarme	0.112.0	°C	1.0
AL	Allarme di bassa temperatura. Indica il valore al cui	(*)	°C	(*)
	superamento si attiva la condizione d'allarme			
ΑH	Allarme di alta temperatura. Indica il valore al cui	(*)	°C	(*)
	superamento si attiva la condizione d'allarme			
A3	Tempo esclusione allarme dall'accensione dello	0999	Min	0
	strumento			
<u> </u>	Altri parametri			
H0	Selezione tipo di set-point	01	-	0
	0 = SP1 e SP2 assoluti			
	1 = SP1 assoluto e SP2 relativo a SP1	0 1		_
HL	Blocco tastiera. 0=NO; 1=SI	01	-	0
HP	Attivazione password modifica parametri 0=NO; 1=SI	01	-	0
(^)=di	pendente dal tipo di ingresso			


TACITAZIONE ALLARME

Il verificarsi di una condizione di allarme viene visualizzata sul display con le scritte "Ht", "Lt", "EE", "E1" e causa l'attivazione dell'allarme. Premendo un tasto qualsiasi si disattiva il buzzer o il relè d'allarme (dipendente da modello), mentre il display continua a visualizzare la condizione d'allarme fino a quando non ne viene rimossa la

SEGNALAZIONI A DISPLAY

Display	Significato	Stato uscite			
EE	EEPROM guasta, provare a spegnere e riaccendere lo	Non noto			
	strumento				
E1	Sonda termostato in corto o non collegata, oppure temperatura oltre i limiti dello strumento. Controllare lo				
	stato del cavo che collega la sonda				
Ht	Allarme di alta temperatura attivo (temperatura	Non noto			
	maggiore di AH + Ad), controllare il parametro AH				
Lt	Allarme di bassa temperatura attivo (temperatura	Non noto			
	minore di AL - Ad), controllare il parametro AL				

10. SCHEMA ELETTRICO



11. COLLEGAMENTI ELETTRICI

Evitare di incrociare i cavi tra loro separando le connessioni in bassissima tensione (alimentazione 12 Vac/dc, sonda, ingresso digitale) dalle connessioni riferite ai carichi (uscite 1-2, allarme).

Si raccomanda di proteggere l'alimentazione dello strumento e gli ingressi sonda da disturbi elettrici. Ricordarsi inoltre che l'apparecchio non è protetto contro i sovraccarichi: dotare quindi le uscite delle sicurezze necessarie, verificare inoltre che le condizioni di impiego quali: tensione di alimentazione, temperatura ambiente e umidità rientrino nei limiti indicati.

12. CARATTERISTICHE TECNICHE

12-24 Vac/dc +/- 10% Alimentazione:

-50.0°C / +150°C con ingresso PTC Campo di lavoro: -80.0°C / +800°C con ingresso PT100

Consumo unità:

Contenitore: plastico di dimensioni: 75 x 33 x 63 (74)mm

Montaggio: a pannello su foro 71 x 29 mm

Mantenimento dati: su memoria EEPROM

Protezione frontale: IP65

temperatura ambiente 0 / +60 °C Condizioni di utilizzo:

temperatura di immagazzinamento -20 / +70 °C 30 / 80%, senza condensa

Umidità relativa ambiente: morsetti a vite per fili con sezione max di 2,5mm² Connessioni:

Visualizzazione: display + indicatori luminosi a led

Ingressi: 1 ingresso digitale (contatto libero da tensione) 1 ingresso sonda PTC 990 Ω @25°C o PT100

(dipendente da modello)

Uscite: relè SPDT 8(3)A 250 Vac

13. GARANZIA

Esseci garantisce i suoi prodotti contro vizi di fabbricazione e difetti dei materiali per un (1) anno dalla data di costruzione riportata sul contenitore. La stessa sarà tenuta alla sola riparazione o sostituzione dei prodotti la cui difettosità sia ad essa imputabile e venga accertata dai propri servizi tecnici. In caso di difetti dovuti a condizioni eccezionali d'impiego, uso scorretto e/o manomissione, ogni garanzia viene a decadere. Tutte le spese di trasporto per la restituzione del prodotto al fabbricante, previa sua autorizzazione, e per l'eventuale ritorno all'acquirente, sono a carico di

14 NOTE



La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della Esseci Srl, la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte della Esseci Srl

Esseci Srl Tel. +39(0)422-853880 r.a. - Fax +39(0)422-853977 SEDE LEGALE: Via Friuli 11- 31020 SAN VENDEMIANO (TV) -ITALY-SEDE OPERATIVA - AMM.VA: Via Chiesa 54 - 31040 NEGRISIA (TV) -ITALY-



PASSWORD FOR PROTECTING PARAMETERS

INSTALLATION AND USE



SCL214/A	Two-output thermo regulator with ON/OFF control and ala	ırm	
	temperature buzzer signal.		
SCL214/B	With built-in alarm relay		

MAIN FEATURES

AUTOMATIC DECIMAL POINT

The temperature display is normally with decimal point in the field between -99.9 and 99.9, in the case of values between 99.9 and 999 the instrument changes automatically the scale from decimal to whole number; EXTENDED-RANGE SUPPLY

Thermostat can be supplied by voltage between 12Vac/dc e 24Vac/dc;

DIGITAL INPUT

By connecting terminals 6 and 7 of instrument (digital input), a second set-point is activated, see rt1 and rt2 parameters. This feature is useful in all the applications where it is necessary to alter day-time temperature (ex. day-time and night-time heating of a place, maintenance of a minimum operating temperature, etc.);

ALARM OUTPUT

It is possible to fix two temperature limits in relation to the set-point temperature beyond which either the buzzer or the alarm relay is switched on;

KEYBOARD LOCK

Keyboard may be locked in order to prevent changes of set-point temperature **PASSWORD FOR CHANGING PARAMETERS**

Through adequate setting of HP parameter, a password can be required to access phase of changing of parameters

INSTRUMENT KEYS



UP key: increases displayed values during setting phase; if you keep it and **DOWN** key pressed for more than 5 seconds during normal functioning, permits access to configuration menu



SET key: sets the set-point

DOWN key: reduces displayed values during setting phase; if you keep it and UP key pressed for more than 5 seconds during normal functioning, it permits access to configuration menu

LED **Out1**: indicates relay 1 status. Out1

LED on = relay ON; LED off = relay OFF;

LED blinking = parameter set-up in progress

LED Out2: indicates relay 2 status. LED on = relay ON; LED off = relay OFF

LED Night: indicates digital input status.

Night 🗐

LED on = input closed. The thermo regular maintains temperature indicated on parameter rt1;

LED off = input open. Thermo regulator maintains set-point SP1 temperature



LED alarm: indicates alarm output status.

LED on = alarm activated; LED off = alarm de-activated.

DISPLAY AND CHANGE OF "SP1" or "SP2" SET-POINT VALUE SP1= output 1 intervention temperature SP2= output 2 intervention temperature



Set-point can be changed only when *HL* parameter =0

- Press SET key until the letters "SP" appear on display;
- Release SET key. Now regulator's intervention temperature is displayed and Out1 led starts blinking;
- Press *UP* or *DOWN* keys to change set-point value;

To exit operation and save changes either press SET key or wait for 30 seconds without touching keyboard.

KEYBOARD LOCK

To prevent set-point changes, set *HL* parameter to 1.

When keyboard lock is activated, set-point value can only be displayed but not changed.

Through adequate setting of HP parameter, a password may be required to access phase of changing of parameters.

When **HP** parameter is 1, the letters "PA" appear at request of access to parameters. Press SET key to access to PA parameter value and type 95 using UP or DOWN keys, then press briefly **SET** key again.

If operation has been performed correctly, display will show first parameter of the parameter list. Otherwise, the letters "PA" will keep showing on display.

6. CHANGING INSTRUMENT PARAMETERS

- Press UP and DOWN keys simultaneously until Out1 led starts blinking; 6.1.
- If letters "PA" appear on display, a PAssword has to be inserted as described at point 5 in order to proceed;
- Press UP or DOWN key to search for the parameter you wish to change;
- Press **SET** key to display parameter value; Press **UP** or **DOWN** keys to change value; 64
- 6.5.
- Press SET key again to return to parameter list; 6.6.

To exit operation and save changes, wait for 15 seconds without touching keyboard.

LIST OF INSTRUMENT PARAMETERS

Cod	Parameter	Range	UM	Def
/	Parameters of regulating probe			
/C	Probe calibration	-1212	°C	0
/S	Probe reading stability	014	-	3
r	Regulator parameters			
rd1	Differential set-point SP1, rt1	(*)	°C	1.0
rd2	Differential set-point SP2, rt2	(*)	°C	1.0
rA1	Relay 1 operating mode	01	-	1
	0 = direct functioning (cold)			
	1 = inverted functioning (warm)			
rA2	Relay 2 operating mode	01	-	1
	0 = direct functioning (cold)			
	1 = inverted functioning (warm)			
rt1	Output 1 set-point with closed digital input	(*)	°C	10.0
rt2	Output 2 set-point with closed digital input	(*)	°C	10.0
rL1	Minimum SP1 set-point limit	(*)	°C	(*)
rH1	Maximum SP1 set-point limit	(*)	°C	(*)
rL2	Minimum SP2 set-point limit	(*)	°C	(*)
rH2	Maximum SP2 set-point limit	(*)	°C	(*)
L	Output parameters			
Lr1	Output 1 safety in case of probe out of order	01	-	0
	0 = relay OFF; 1 = relay ON			
Lr2	Output 2 safety in case of probe out of order	01	-	0
	0 = relay OFF; 1 = relay ON			
Li1	OFF minimum interval for output 1	015	Min	0
Li2	OFF minimum interval for output 2	015	Min	0
Α	Alarm parameters			
Ad	Alarm differential	0.112.0	°C	1.0
AL	Low-temperature alarm. Indicates value beyond	(*)	°C	(*)
	which alarm condition is activated			
ΑH	High-temperature alarm. Indicates value beyond	(*)	°C	(*)
	which alarm condition is activated			
A3	Alarm deactivation time from instrument activation	0999	Min	0
Н	Other parameters			
H0	Set-point type selection:	01	-	0
	0 = absolutes SP1 e SP2			
	1 = absolute <i>SP1</i> and <i>SP2</i> related to <i>SP1</i>			
HL	Keyboard lock. 0=NO; 1=YES	01	-	0
HP	Password activation for changing parameters	01	-	0
	0=NO; 1=YES			
(*)=de	epending on input type			

(*)=depending on input type

8. ALARM MUTING

The signs "Ht", "Lt", "EE", "E1" indicate that an alarm condition is in progress and determines alarm activation. Pressing any key buzzer or alarm relay (according to instrument model) is deactivated, while alarm condition keeps appearing on display until removal of alarm cause.

DISPLAY SIGNALS


Display	Description	Outputs status
EE	EEPROM broken, try to switch off instrument and start	Unknown
	it again	
E1	Thermostat probe in short-circuit or not connected or	See parameter
	temperature over instrument limits. Check conditions of	<i>Lr1</i> e <i>LR2</i>
	cable that connects probe	
Ht	High-temperature alarm activated (temperature higher	Unknown
	than AH + Ad). Check AH parameter	
Lt	Low-temperature alarm activated (temperature lower	Unknown
	than AI - Ad) Check AI parameter	

14 NOTES

The present publication copyright is exclusive property of Esseci Srl. It is forbidden to reproduce or transmit it or parts of it unless expressly authorized. The information contained in the present publication is subject to changes without notice and does not have any binding effect on Esseci Srl.

Esseci Srl Tel. +39(0)422-853880 r.a. - Fax +39(0)422-853977 REGISTERED OFFICE: Via Friuli 11- 31020 SAN VENDEMIANO (TV) -ITALY-HEADQUARTERS: Via Chiesa 54 - 31040 NEGRISIA (TV) -ITALY-

10. ELECTRIC PLAN



11. ELECTRIC CONNECTIONS

Avoid crossing cables by separating very low connections (12 Vac/dc supply, probe, digital input) from load-referred connections.

We recommend that you protect instrument power supply and probe inputs from electric disturbances. Also remember that instrument is not protected from electrical overloading: beware to equip outputs with necessary safety devices, and make sure that use conditions like supply tension, environment temperature and humidity are within the indicated limits.

12. TECHNICAL FEATURES

12-24 Vac/dc +/- 10% Power supply

Operation field: -50.0°C / +150°C with PTC probe -80.0°C / +800°C wiht PT100 probe

Unit consumption:

plastic, dimensions: 75 x 33 x 63 (74)mm Housing: Assembling: on panel through hole 71 x 29 mm

on EEPROM memory Data Maintenance:

Frontal protection: IP65

Employment environment temperature 0 / +60 °C storage temperature -20 / +70 °C conditions: Relative environment 30 / 80%, without vapour

humidity:

Outputs:

Connections: screw-terminals for cables with maximum section of 2,5mm²

Display: displays + led indicators


1 digital input (free-voltage contact) Inputs: 1 input for PTC 990 Ω @25°C or PT100

(depending on model) relay SPDT 8(3)A 250 Vac

13. GUARANTEE

Esseci guarantees its products from construction defaults and material defaults within (1) year from construction date indicated on container. Esseci will only see to mending or replacing items for whose malfunctioning *Esseci* it self is responsible as will be ascertained by its technical service. In case of faults due to special conditions of use, misuse, and/or tampering, Esseci cannot be held responsible. All transportation expenses to send item back to producer, after regular agreement, and to have it delivered again at customer's place are charged on the latter.

1.1 DATI TECNICI MODELLO IH / EST 100 PRESSIONE MAGGIORATA



Modello		IH/EST 100
Numero moduli scambiatore		2x12 tubi
Portata termica max	kW	131
Fortata terriica max	kcal/h	113.000
Potenza utile max	kW	119
Poteriza utile max	kcal/h	102.150
Rendimento	%	~ 91%
Portata aria	m³/h	8.500
Pressione statica utile	Pa	500
Salto termico	°C	35-44
Potenza elettrica installata	kW	4,0
Alimentazione elettrica	V / f / Hz	400 / 3 / 50
N° giri ventilatore	rpm	906
Dulaggia	Motore	Ø 125/2B
Puleggia	ventilatore	Ø 160/2B
Cinghia di trasmissione		B 48



BLOWTHERM S.P.A. Via GUIDO RENI 5 – 35134 PADOVA – ITALY Tel. 049 601600 – Fax. 049 9301471

Dati tecnici e misure non sono impegnative. La Ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione.